

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.technovek.nt-rt.ru || эл. почта tkv@nt-rt.ru

Блок напорной гребенки

«Т»-БГ

Блок напорной гребенки предназначен для распределения, измерения расхода и давления технологической воды, закачиваемой в нагнетательные скважины системы поддержания пластового давления. Состоит из двух помещений: технологического и аппаратного.

В технологическом помещении размещены: распределительный коллектор с запорной арматурой; высоконапорные водоводы, в которые поступает вода из распределительного коллектора; дренажный коллектор с запорной арматурой. На каждом высоконапорном водоводе установлены датчики расхода воды. Помещение изготовлено из трехслойных панелей типа «сэндвич» толщиной 50 мм.


По требованию заказчика помещение может быть оборудовано датчиками пожарной сигнализации и сигнализации загазованности.

Блок гребенки имеет различные модификации в зависимости от:


- давления
- количества высоконапорных водоводов
- наличия счетчика воды
- наличия или отсутствия второй задвижки после датчика расхода счетчика
- наличия или отсутствия блока аппаратного
- системы вентиляции
- наличия обогрева помещения
- типа укрытия помещения
- условного прохода выходных патрубков

Установки изготавливаются различных конструктивных исполнений.

Блок напорной гребенки открытого типа




Блок напорной гребенки закрытого типа



ТЕХНОВЕК

Технические характеристики		
Рабочая среда	Вода технологическая для систем ППД, пресная и сточная содержанием механических примесей не более 0,5 % с размерами не более 0,1 мм СО2 и Н2 до 0,03% по объему каждого	
Температура рабочей среды °С, не более	40	
Рабочее давление (Р раб), МПа (кг/см²), не более	16 (160), 21 (210), 35 (350)	
Уровень освещенности, лк, не менее	20	
Уровень температуры внутри помещения при расчетной зимней температуре воздуха минус 40 °С, не менее	+5	
Параметры питания электрических цепей: - род тока - напряжение, В	- Переменный 380/220+10/10	
Условный проход присоединительных трубопроводов, мм*	приемного	отводов нагнетания
	65, 100, 130, 175	65, 100
Измеритель расхода	Согласно заказа (ДРС.М, КР-2 и прочие)	
Количество высоконапорных отводов (усов), шт.	от 2 до 14	

Структура условного обозначения блока напорной гребенки



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93